

EcoHeat 300

Monteringsanvisning – Byte av displaykort

Montering

1. Bryt strömmen till produkten
2. Ta bort täckkåpan (1) upptill och skruva sedan loss de två skruvarna (2) uppe på produkten i framkant
3. Lossa fronten (3).
OBS! Koppla loss nätverkskabeln som sitter innanför, före att fronten lyfts bort helt
4. Ta bort täcklocket på baksidan genom att lossa på de två låsskruvarna
5. Lossa försiktigt på låsfjädern (4) (dra den åt vänster) som håller displaykortet på plats
6. Ta bort displaykortet genom att lyfta försiktigt i vänsterkanten och lossa det sedan genom att dra det åt vänster
7. Ta bort displayskyddet på det nya kortet
8. Sätt i displaykortet genom att skjuta in det på plats i högerkanten och tryck sedan försiktigt in det på plats
9. Skjut in låsfjädern (4)
10. Montera täcklocket på plats
11. Koppla i nätverkskabeln och sätt fronten (3) på plats. Skruva i de två skruvarna (2) upptill
12. Sätt täckkåpan (1) på plats

